

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.57

# **EDIZIOdue** colore

## EDIZIOdue colore Pulsante UNI





Feller-NR: 3902-2.FX.39.L.57 E-NR: 203 213 890 EAN: 7611386477732

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

#### Accessorio:

### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.57 Con LED - coffee 378 275 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.57 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890

Comando a 2 tasti - coffee



Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.57



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57 apparecchio - FX - coffee 283 904 890



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.57 Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee 323 909 890

#### Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE

Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di 323 182 000 fissaggio 52 mm

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000

Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.57
Con LED - coffee 378 275 890

Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.57 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 890 Comando a 2 tasti - coffee

Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.57 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 890 Comando a 2 tasti - coffee

Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57 apparecchio - FX - coffee 283 904 890