



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.P.35

E-NR: 203 223 010

EAN: 7611386149738

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

900-3902-2.FMI.35
378 175 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.FMI.P.35
378 627 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010

Scheda dati: 3902-2.FX.39.P.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.35
Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema 323 900 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3900.BSE
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di	323 182 000
fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.35
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 010
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.35
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 010
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.35
Senza LED - crema 378 175 010