

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema


 sand

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-1.FX.39.L.35

E-NR: 203 214 010

EAN: 7611386152035

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3903-1.FMI.L.35
378 276 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35
378 226 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010

Datenblatt: 3903-1.FX.39.L.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.35
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 226 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 237 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3903-1.FMI.L.35
LED - crema	378 276 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010