

Scheda dati: 3903-1.FX.39.L.P.35

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

	crema		coffee		nero
	bianco		grigio chiaro		grigio scuro

#### Esecuzione:

	F		FMI		FX.39
---	---	---	-----	---	-------

**Feller-NR:** 3903-1.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 234 010

**EAN:** 7611386152134

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

3

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

3

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-1.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 276 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 010  
crema

**Scheda dati: 3903-1.FX.39.L.P.35**

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema	900-3903-1.FMI.L.35 378 276 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.P.35 378 537 010
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - crema	915-4704-14.FMI.L.P.35 378 537 010

**Scheda dati: 3903-1.FX.39.L.P.35**

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema